

Den Ozonator austauschen – so wird es gemacht:



WICHTIG

Vorher unbedingt den Strom abstellen und FI-Schalter im Sicherungskasten umlegen!

Der Ozonator befindet sich in der Regel in unmittelbarer Nähe zur Elektronikeinheit (s. Grafik oben). Er ist mit der Elektronikeinheit per Kabel und mit dem Whirlpool über einen Schlauch verbunden.

„Alten“ Ozonator demontieren:

Entfernen Sie den Schlauch am Ozonator. Lösen Sie die Schrauben am Ozonator. Entfernen Sie den Deckel der Elektronikeinheit. Lösen Sie die Steckverbindung in der Elektronikeinheit vom Ozonator. Jetzt können Sie den Ozonator problemlos abnehmen.

Neuen Ozonator montieren:

Bringen Sie den neuen Ozonator in die dafür vorgesehene Position. Befestigen Sie den Ozonator mit den Schrauben an der passenden Stelle. Stecken Sie nun die Schlauchverbindung ① auf den vorgesehenen Anschluss des Ozonators ②. Setzen Sie die Steckverbindung in der Elektronikeinheit auf die beschriebene Position (in der Regel Ozone J32). Ihr Ozonator ist nun betriebsbereit.



HINWEIS

Bei Fragen bzgl. des Ozonators kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenservice. Gerne übernimmt Ihr Händler einen Austausch des Ozongerätes.

WIE HÄUFIG SOLLTE DER OZONATOR AUSGETAUSCHT WERDEN?

Der Ozonator läuft im Zusammenspiel mit der energiesparenden Zirkulationspumpe während der Reinigungszyklen, im Heizmodus sowie bei Betrieb der Massagepumpe oder bei Bedarf. Der Ozonator sollte – je nach Häufigkeit der Benutzung und der Wasserpflege – in regelmäßigen Abständen ausgetauscht werden.

► **Empfohlenes Wechselintervall: alle 18-24 Monate**



TIPP

Sollte sich die Wasserqualität bei gleicher Zugabe von Wasserpflegemitteln verschlechtern, ist das ein Zeichen, den Ozonator zeitnah auszutauschen. Einen neuen Ozonator erhalten Sie bequem im Online-Shop Ihres Händlers.